

AGGIORNAMENTO FIRMWARE MEDLEY2+ 4GEEK



- Decomprimere il file contenente l'aggiornamento
- Copiare i files appena decompressi (SOLO I FILES) in una pendrive USB
- Spegnerne il Medley2+ meccanicamente (tramite il tasto sul retro) e collegare la pendrive USB
- Accendere il Medley2+ meccanicamente (tramite il tasto sul retro) e subito dopo (1 secondo circa) premere il tasto GUIDE/HOME sul frontale dell'apparecchio
- Tenere premuto il tasto GUIDE/HOME fino a quando non appare la schermata di aggiornamento firmware sul video. A questo punto è possibile lasciare il tasto GUIDE/HOME, il Medley2+ si aggiornerà automaticamente.
- Al termine dell'istallazione il Medley2+ si riavvierà.
- E' possibile verificare il corretto aggiornamento entrando nel menu AV IN/DTV MODE e digitando in sequenza i tasti del telecomando STOP e PAUSE.

ATTENZIONE, NON SPEGNERE O RIAVVIARE IL MEDLEY2+ DURANTE L'AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE