



MICROCAMERA E  
MICROFONO INTEGRATI



SD FINO A 32 GB



INGRESSO USB



**4 GB**

**8 GB**

## Informazioni Tecniche

Tasto per foto posto in alto a sinistra

- Connettore Jack da 3,5" nascosto all'interno di un tappetto, che si trasforma in USB tramite cavo adattatore fornito
- Tasto per ripresa video posto in basso a sinistra
- Indicatore LED di accensione, che si spegne una volta iniziata la registrazione
- Regolazione dell'orario con la classica rondella sulla destra
- Slot per microSD fino a 32GB nascosto nella cassa dell'orologio, accessibile rimuovendo il coperchio posteriore
- Camera nascosta all'interno del quadrante

**Risoluzioni video:** 640 x 480, 30 fps

**Velocità USB:** 1.1(Hs)

**Formato foto:** JPG

**Formato video:** AVI

**Risoluzione foto:** 1600 x 1200

**Supporto MicroSD:** fino a 32Gb

**Batteria al litio integrata**

**Accessori Inclusi :** xWatch, Micro SD da 4 o 8 Gb, Alimentatore Usb da parete, Cavo Usb, Cd Driver, Manuale

